

# Boca de inspección para silo bolsa BG 50

Las bocas de inspección para silo bolsa BG 50 son compuertas plásticas herméticas de muy fácil colocación que permiten el acceso al interior del silo a caladores de toma de muestra permitiendo el cierre total del acceso, evitando el ingreso de factores externos como humedad e insectos.

Su anclaje evita el daño innecesario de la pared del silo bolsa, conformando un agarre mecánico entre el accesorio y el silo.



Es un elemento auxiliar para el productor de muy bajo costo ya que es reutilizable, por lo cual su vida útil excede por mucho la del silo bolsa.

Las bocas de inspección son producidas por PyR Continental con polímeros especialmente fabricados para lograr la máxima hermeticidad y una extensa durabilidad frente a los rayos UV y factores climáticos.

Este proceso de producción es acompañado con controles rigurosos y constantes para asegurar su calidad.



## Características de la boca de inspección para silo bolsa BG 50

- Fácil y rápida instalación.
- Resistente a los rayos UV y a todos los factores climáticos.
- Hermeticidad total.
- Perfecto ajuste a la pared del silo bolsa.
- Evita el rasgado del silo.
- Económica
- Reutilizable
- Tapa para anotaciones.
- Evita la caída de material ensilado durante su instalación.



## Instrucciones de colocación para boquilla de inspección BG 50



**1-Armado:** Deslice la tapa de la compuerta BG 50 dejando libre la boca. Introduzca el insertor haciendo coincidir las muescas del mismo con las trabas del interior de la rosca.

Tenga cuidado con el filo del sacabocado al introducir el Insertor, puede lastimarse su mano soporte.



**2-Desenrosque:** Una vez acopladas las muescas con las trabajas, gire en sentido antihorario una vuelta y media. De esta manera, se deja un espacio aproximado de 5 mm entre la tuerca y el cuerpo de la BG 50.



**3-Perforado:** Posicionar el Insertor en el lugar donde se quiera instalar la BG 50, cuidando de no apoyar el filo del sacabocados para no lastimar el polietileno. Una vez posicionado, presionar el insertor, permitiendo que este perforo la pared del silo bolsa. Continuar con una leve presión hasta que la pared del silo bolsa se introduzca en el espacio dejado entre la tuerca y el cuerpo



**4-Fijacion:** Una vez logrado que la pared del silo bolsa se introduzca en el espacio indicado, sostener con una mano el cuerpo de la BG 50, y con la otra ajustar la tuerca haciendo girar el Insertor en el sentido horario.



**5-Extraccion:** Una vez ajustado, sostener con una mano la BG 50 y con la otra retirar el Insertor. Luego cerrar la tapa deslizante.