

INSTRUCTIVO PARA LA INSTALACIÓN DE BLOOM GATE

PASO 1 - Presentación

Se debe presentar la cara acanalada mirando al Insertor, y se abre la tapa para permitir su ingreso.



PASO 2 - Colocación del insertor

El Insertor tiene dos ranuras que deben coincidir con las salientes que tiene la rosca en su interior.



PASO 3 - Desenroscado

Girar en el sentido antihorario el Insertor con una mano, manteniendo fijo el cuerpo de la compuerta con la otra, una vuelta completa.



PASO 4 - Ubicación

Antes de pinchar la manga, presente el conjunto Insertor/Compuerta en una posición levemente inclinada hacia arriba. (Imagínese las 2 en un reloj) No apoye el Insertor cuando está ubicando la compuerta: puede romper la manga con las puntas.



PASO 5 - Perforado

Una vez posicionado el Insertor, cale la manga hasta perforarla. Haga que el polietileno trepe hasta el cuerpo de la compuerta.



PASO 6 - Fijación

Luego, ajuste la tuerca girando en sentido horario el Insertor y manteniendo con la otra mano fijo la Compuerta Bloom Gate



PASO 7 - Extracción

Retire el Insertor, cerrando simultáneamente la tapa corrediza de la Compuerta.

Ya está listo para Instalar la siguiente compuerta Bloom Gate.

